

Acceso y explicación de la pantalla setup.


Desde la pantalla de control hacemos clic en el botón **SETUP**.




Nos aparecerá la siguiente pantalla:



A continuación se detallan las funciones que se puede realizar desde los iconos de esta pantalla.

 <p>BFI OPTILAS an Avnet Company</p> <p>Manual de Procedimientos</p>	<p>CCTV</p> <p>Acceso y explicación de la pantalla setup</p>		
		Versión	Nº Página
		Raúl Vacas	
		Autor	Fecha
		Oscar Romero	
Aprobado por:			



Haciendo clic en este icono, accedemos a toda la configuración del sistema, fecha, conexión de red , idioma, borrado de archivo, exportación e importación de configuraciones, etc..



Desde este icono podemos visualizar los perfiles de los usuarios que tenemos creados, así como todo a lo que tienen acceso los usuarios creados.



Organizador de periodos vacaciones para grabaciones, y usuarios.



Icono de actualización de hardware y software del grabador.



Haciendo clic en este icono el equipo detecta automáticamente todo lo que tiene conectado a él, tanto cámaras como equipos externos.




En este icono se visualiza la lista de sucesos ocurridos en el grabador, ordenado por fecha y hora.



Mantenimiento general del grabador.



Configuración de las cámaras conectadas, se puede configurar desde las imagens que queremos grabe la cámara, la calidad de la imagen, la detección por actividad, etc.

 Manual de Procedimientos	CCTV Acceso y explicación de la pantalla setup		
		Versión	Nº Página
		Raúl Vacas	
		Autor	Fecha
		Oscar Romero	
Aprobado por:			



en este icono accedemos a la configuración de cómo queremos que se vea la multiplexación, es decir cuando visualizamos 4 cámaras, 9 ó 16, podemos indicar que orden de cámaras poner, si queremos no poner alguna, o repetir una cámara.



Con este apartado se generan secuencias, de imágenes que se activan desde la pantalla de control, pudiendo indicar las cámaras que queremos visualizar en el montaje así como el tiempo que queremos que se vea cada cámara.



Desde aquí se puede configurar, cámara a cámara, en que horario queremos que grabe, así como el día de la semana, o si es todos los días, se pueden indicar varias cámaras con un sistema de grabación.



salidas auxiliares para poder provocar eventos, con salidas físicas, configurables.



son entradas físicas de alarmas programables.



desde aquí se genran los backup. Podemos generarlos automáticos en global o cámara a cámara.



Salvar la configuración realizada.



Salir del setup.